ChameleonCoat Instructions

True Chameleon Coating that produces brilliant, eye-catching, color changing sparkle and shine!

1) Disassemble firearm as far as you feel comfortable.
2) Degrease parts with LCW TruStrip Cleaner/Degreaser.
3) Apply a base coat of DuraCoat Matte Black.
4) Allow the DuraCoat base coat to dry for at least one hour but no longer than seven days.
5) Shake ChameleonCoat for three minutes after hearing the mixing ball. Mix 12 parts ChameleonCoat with 1 part hardener. Reduce with DuraCoat Reducer only if necessary up to 20% by volume.
6) Apply with an airbrush or spray gun in thin even passes. Apply 2-4 coats or until desired effect is achieved. Wait approximately 10 minutes in between coats. Hang parts to dry overnight.

Parts coated with ChameleonCoat can be reassembled and used after 24 hours. It will take 3-4 weeks for a full cure to be reached. Do not apply harsh cleaners, use in holster, or subject to harsh use during the cure time.

Always wear protective gloves, eyewear, and an approved respirator. Be in a well-ventilated area. Read all warnings and first aid information, and read and follow all instructions when using any DuraCoat® products.

Mode d’emploi — ChameleonCoat

Véritable revêtement caméléon à la brillance et à l’éclat lustrés et attrayants qui produisent des changements de couleur!

1) Démonter l’arme (si vous vous sentez à l’aise avec ce processus).
2) Enlever la graisse des composants avec l’agent de nettoyage/dégraissage LCW TruStrip.
3) Appliquer une couche de base de DuraCoat noir mat.
4) Laisser sécher pendant au moins une heure, mais pas plus de sept jours.
5) Remuer la bouteille de ChameleonCoat pendant trois minutes après avoir entendu la bille de mélange. Diluer 12 parties de Chameleon Coat dans une partie de durcisseur. Diluer l’agent réducteur DuraCoat seulement si nécessaire, et sans dépasser 20 % par volume.
6) Appliquer sur l’arme en plusieurs couches minces à l’aide d’un pinceau à air ou d’un pistolet de pulvérisation. Appliquer deux à quatre couches, ou procéder jusqu’à ce que vous obteniez l’effet désiré. Attendre environ 10 minutes entre chacune des applications. Suspendre les composants pour les laisser sécher au cours de la nuit.

Les composants enduits d’un revêtement caméléon peuvent être réassemblés et utilisés après 24 heures. Une transformation totale peut prendre entre trois et quatre semaines. Ne pas appliquer d’agent abrasif, ne pas utiliser sur l’étui ou ne pas soumettre à des conditions difficiles durant la durée du traitement.

Toujours porter des gants et des lunettes de protection ainsi qu’un appareil respiratoire approuvé. Travailler dans un endroit bien aéré. Lire tous les avertissements ainsi que les renseignements relatifs aux premiers soins, et lire et suivre toutes les directives lorsque vous employez n’importe quel produit DuraCoat®