DuraBrite Phosphorescent Coating Instructions

DuraBrite is a phosphorescent coating which means it glows in the dark. It offers the same durability and corrosion free properties as the original DuraCoat finishes. DuraBrite can be applied to all types of metal, plastic, and wood including optics and accessories.

1) Disassemble firearm as far as you feel comfortable.
2) Degrease parts with LCW TruStrip Cleaner/Degreaser.
3) If coating over an existing paint, spray on, or bake on finish, or if you do not know what the existing finish is, we recommend roughing up the surface by sanding or sandblasting.
4) Apply a base coat of DuraCoat White.
5) Allow the DuraCoat base coat to dry for at least one hour.
6) Mix 8 parts DuraBrite with 1 part hardener.
7) Reduce with DuraLaser Reducer only if necessary up to 20% by volume
8) Apply DuraBrite with an airbrush or spray gun in thin even passes. Allow to dry at least 20 minutes.
9) Top coat with DuraCoat Clear. Allow to dry.
10) Do not allow more than 7 days to pass between the base coat and top coat.

Parts coated with DuraBrite can be reassembled and used after 24 hours. It will take 3-4 weeks for a full cure to be reached. Do not apply harsh cleaners, use in holster, or subject to harsh use during the cure time.

Application du revêtement DuraBrite Phosphorescent

DuraBrite est un revêtement phosphorescent lumineux dans l'obscurité, tout aussi durable et résistant à la corrosion que les autres finitions DuraCoat. DuraBrite peut être appliqué à tous les objets de métal, de plastique et de bois, y compris les pièces optiques et les accessoires.

1) Démonter l'arme à feu au meilleur de vos capacités.
2) Dégraisser les pièces avec le dégraissant/nettoyant LCW TruStrip.
3) Si le produit est appliqué sur une couche de peinture ou un fini vaporisé ou cuit au four, ou si la finition est inconnue, nous recommandons de poncer ou de sabler la surface.
4) Appliquer une couche de base de DuraCoat blanc.
5) Laisser sécher la couche de base pendant au moins une heure.
6) Mélanger 8 volumes de DuraBrite à un volume de durcissant.
7) Si nécessaire, réduire avec le réducteur DuraLaser, jusqu'à 20% par volume.
8) Appliquer DuraBrite au pistolet ou à l'aérographe en jets fins et uniformes. Laisser sécher au moins 20 minutes.
9) Appliquer une couche de finition de DuraCoat transparent, et laisser sécher.
10) Ne pas appliquer la couche de finition plus de 7 jours après avoir appliqué la couche de base.

Les pièces peuvent être réassemblées 7 jours après l'application de DuraBrite, dont le séchage complet prend 3 à 4 semaines. Ne pas appliquer de nettoyants forts, et ne pas appliquer dans l'étui. Pendant les semaines de séchage, ne pas assujettir l'article à un usage abusif.