DuraLaser Fluorescent Colors Instructions

DuraLaser colors are the brightest and boldest DuraCoat colors yet while offering the same durability and corrosion free properties as the original DuraCoat finishes. DuraLaser can be applied to all types of metal, plastic, and wood including optics and accessories.

1) Disassemble firearm as far as you feel comfortable.
2) Degrease parts with LCW TruStrip Cleaner/Degreaser.
3) If coating over an existing paint, spray on, or bake on finish, or if you do not know what the existing finish is, we recommend roughing up the surface by sanding or sandblasting.
4) Apply a base coat of DuraCoat White
5) Allow the DuraCoat base coat to dry for at least one hour.
6) Mix 8 parts DuraLaser with 1 part hardener.
7) Reduce with DuraLaser Reducer only if necessary up to 20% by volume
8) Apply DuraLaser with an airbrush or spray gun. Allow to dry at least 20 minutes.
9) Top coat with DuraLaser Clear. Allow to dry.
10) Do not allow more than 7 days to pass between the base coat and top coat.

Parts coated with DuraLaser can be reassembled and used after 24 hours. It will take 3-4 weeks for a full cure to be reached. Do not apply harsh cleaners, use in holster, or subject to harsh use during the cure time.

Always wear protective gloves, eyewear, and an approved respirator. Be in a well-ventilated area. Read all warnings and first aid information, and read and follow all instructions when using any DuraCoat® products.

Instructions pour les couleurs fluorescentes DuraLaser

Les couleurs DuraLaser sont les couleurs DuraCoat es plus lumineuses et les plus vives créées jusqu'ici tout en conservant les mêmes propriétés de durabilité et de résistance à la corrosion que les finis DuraCoat originaux. Les couleurs DuraLaser peuventêtre appliquées à tous les types de métal, plastique et bois, incluant les instruments et les accessoires d'optique.

1) Démonter l'arme à feu jusqu'au point où vous sentez à l'aise de le faire.
2) Dégraisser les pièces avec le nettoyant/dégraissant LCW TruStrip.
3) Si la couche est appliquée sur une peinture existante, vaporiser ou cuire sur le finiou si ne vous savez quel est le fini existant, nous recommandons de rendre la surface rugueuse par sablage ou sablage au jet.
    a. Appliquer une couche de fond de DuraCoat White.
4) Laisser sécher la couche de fond DuraCoat pendant au moins une heure.
5) Mélanger 8 parties de DuraLaser avec 1 partie de durcisseur.
6) Réduire avec le réducteur DuraLaser seulement et jusqu'à 20 % par volume.
7) Appliquer DuraLaser à l'aérographe ou au pistolet de pulvérisation.
8) Appliquer une couche de finition de DuraLaser Clear. Laisser sécher.
9) Ne pas laisser passer plus de 7 jours entre l'application de la couche de base et celle de la couche de finition.

Les pièces sur lesquelles a été appliqué DuraLaser peuvent être réassemblées et utilisées après 24 heures. Il faut 3-4 semaines pour atteindre un séchage et un durcissement complets. Ne pas appliquer de nettoyants durs, ne pas utiliser d'étui à pistolet ou soumettre à une utilisation dure pendant la période de durcissement.

Toujours porter des gants de protection, des lunettes et un respirateur approuvé. Appliquer dans un espace bien aéré. Lire toutes les mises en garde et toute l'information relative aux premiers soins et lire et suivre toutes les instructions au moment de l'utilisation de tout produit DuraCoat^{MD}.