DuraCoat® EasyWay™ Camo Kit Instructions

1. Prep your metal, plastic, or wood parts by spraying the TruStrip™ Cleaner/Degreaser causing the oil and grime to run off. Then scuff with the enclosed pad.

2. Shake the DuraCoat® bottle for three minutes then pour into the glass jar. Add 1/4 of the bottle of DuraCoat® Hardener. Screw white cap onto the jar and shake for one minute. Remove the cap and screw on the Preval sprayer.

3. Apply the base color to the entire firearm. Spray your parts in thin, even passes. Allow the part to dry for 5 minutes in between coats. Apply approximately three coats. Clean jar and Preval using the enclosed DuraCoat® Reducer. Wipe jar clean and spray Reducer through the Preval until it runs clean. Allow the parts to dry for 2-3 hours before applying stencils.

4. Mix the next color and 1/4 of the bottle of Hardener in the jar, reattach the Preval Sprayer. Using the enclosed stencils, apply the second color. Allow the parts to dry for 2-3 hours before moving on to the next color. Clean the jar and Preval again. Follow these steps for the third and fourth colors.

5. Hang your parts to dry. Allow to dry overnight before reassembly. Make sure to complete the entire project within 7 days. Only expose the parts to light use during the 3-4 week cure time. Once fully cured, your parts will not scratch or chip and will be resistant to all solvents and cleaners.

More detailed instructions are available on the enclosed Instructional DVD.

NOTE: Always wear protective gloves, eyewear, and an approved respirator. Be in a well-ventilated area. Read all warnings and first aid information, and read and follow all instructions when using any DuraCoat® products.

Instructions pour l'ensemble de camouflage DuraCoat® EasyWay™

1. Préparez vos pièces en métal, en plastique ou en bois en vaporisant le nettoyeur dégraisseur TruStrip™ qui enlève l'huile et la saleté. Puis, frottez avec la serviette incluse.
2. Agitez la bouteille DuraCoat® pendant trois minutes puis videz le contenu dans le pot en verre. Ajoutez ¼ de la bouteille du durcisseur DuraCoat®. Vissez le bouchon blanc sur le pot et agitez pendant une minute. Enlevez le bouchon et vissez le vaporisateur Preval.
3. Appliquez la couleur de base sur toute l'arme. Vaporisez vos pièces avec une couche mince et égale. Laissez la pièce sécher pendant 5 minutes entre les couches. Appliquez environ trois couches. Nettoyez le pot et le Preval en utilisant le réducteur DuraCoat® inclus. Nettoyez le pot et vaporisez le réducteur dans le Preval jusqu'à ce qu'il soit propre. Laissez les pièces sécher pendant 2 à 3 heures avant d'appliquer les pochoirs.
4. Mélangez la prochaine couleur et 1/4 de la bouteille du durcisseur dans le pot, remettre le vaporisateur Preval. En utilisant les pochoirs inclus, appliquez la deuxième couleur. Laissez les pièces sécher pendant 2 à 3 heures avant d'appliquer la prochaine couleur. Nettoyez encore le pot et le Preval. Suivez ces étapes pour la troisième et la quatrième couleur.
5. Suspendez vos pièces pour les sécher. Laissez sécher toute la nuit avant de réassembler. Assurez-vous de terminer le projet en entier en moins de 7 jours.

Les pièces doivent être utilisées uniquement pour une utilisation légère pendant le temps de séchage de 3 à 4 semaines. Une fois qu'elles sont complètement séchées, elles ne s'égratigneront ni ne pellerons et elles seront résistantes à tout solvant ou nettoyant.

Voyez plus d'instructions détaillées sur le DVD pédagogique inclus.

NOTE : Portez toujours des gants et des verres protecteurs et un respirateur approuvé. Travaillez dans un endroit bien aéré. Lisez tous les avertissements et les instructions de premiers soins et lisez et suivez toutes les instructions lorsque vous utilisez les produits DuraCoat®.